

Alle Komponenten müssen Sie bei bestender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Modus wählen und als Audiogerät aktivieren.

Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät vom Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

* Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das MT-103 wiedergeben.
2. Betätigen Sie **[BT/DEL]** zum Starten der Wiedergabe.
3. Wählen Sie die Taste **[BT/DEL]**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
4. Wählen Sie den Tasten **[<] [>]** einen Titel aus.
5. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE MT-103 DB / MT-103 CL“ oder „MT-103 CL“ der wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

VERWENDUNG DES AUX-MODUS

1. Stecken Sie das eine Ende des Kabels (nicht im Lieferumfang) an AUX-IN-Eingang des Geräts.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drehen Sie den Funktionsschalter (PHONO_AUX_BT_USB/SD) in die Position AUX.
3. Normalerweise wird der Ton bei der Verwendung eines externen Audiogeräts automatisch über die Lautsprecher des Geräts wiedergegeben.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.
5. Wenn Sie die Wiedergabe beenden möchten, trennen Sie die Verbindung des externen Gerätes mit dem AUX-Eingang des Players.

WIEDERGABE EINER USB/ SD KARTEN

1. Schließen Sie einen USB-Datenträger/ SD Karten mit MP3-Inhalten oder einen MP3-Player an AUX-Anschluss-SD kartenslot.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drehen Sie den Funktionsschalter (PHONO_AUX_BT_USB/SD) in die Position Universal Serial Bus / BT. Sie hören daraufhin die Anzeige „USB-Modus“ bzw. „SD-Karten-Modus“. Das Gerät beginnt mit der Wiedergabe der Songs.
3. Drücken Sie **[<] [>]** um den gewünschten Song der USB/SD-Karte auszuwählen, die auf der USB/SD-Karte gespeicherten Songs können ebenfalls ausgewählt werden.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.
5. Drücken Sie einmal wiederholt die Taste **[BT]**, um zum nächsten Lied zu wechseln. Falls der Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardinstallationen wiederherzustellen.
6. Unter Einwirkung vorbeugender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardinstallationen wiederherzustellen.
7. Drücken Sie **[BT/DEL]** zum Ausschalten des Geräts. Er muss während des Gebrauchs leicht zugänglich sein. Um die Stromversorgung des Geräts komplett zu unterbrechen, muss der Netzstromadapter oder der Stromschalter abgetrennt werden.
8. Wenn Sie das Gerät ausschalten, fallen alle gespeicherten Netzstromadapter. Verlegen Sie das Netzstecksel so, dass es weder eingeklemmt noch gequetscht wird. Ein beschädigtes Netzstecksel muss von einem Fachmann repariert werden.
9. Verwenden Sie Ihre Kopfhörer oder Ohrhörer nicht mit zu hoher Lautstärke, um eine Gehörbeschädigung zu vermeiden.
10. Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werksseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
11. Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
12. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Anmerkung: Wenn Sie das Gerät mit einer ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungsoffnungen des Gerätes unbedeckt.

Das Auszufahren können im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem Gerät befinden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFÄHR VERZÜBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Abtrennen des USB-Geräts/ SD Karten

Verweigern Sie die Bitte, dass die Wiedergabe gestoppt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, bevor Sie das USB-Gerät/SD Karten abtrennen, um zu vermeiden, dass Schäden am USB-Gerät SD Karten und dem System entstehen.

Anmerkungen:

- Auf dem Markt gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte/ SD Karten. Wir können das Kompatibilität dieses Gerätes mit allen externen USB-Geräten SD Karten nicht garantieren. Falls Ihr externes USB-Gerät SD Karten nicht unterstützt wird, probieren Sie ein anderes aus.
- Möglicherweise werden einige Dateien, die auf der USB-Gerät/ SD Karten gespeichert sind, nicht vom Gerät unterstützt. Den bestimmte spezielle Wiedergabe-Prozeduren sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.

AUFNAHME VON PHONO, AUX, BLUETOOTH AUF USB/ SD-KARTE

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an oder stecken Sie die SD-Karte in den Kartenslot des Geräts. (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät oder die SD-Karte über genügend Speicher verfügt, um die Aufnahmen zu speichern.)
2. Drücken Sie den Funktionsschalter (PHONO_AUX_BT_USB/SD) in die Position PHONO (oder Phono oder Bluetooth-Position) und starten Sie die Wiedergabe.
3. Drücken Sie die REC-Taste so lange, bis Sie EINEN Piepton hören, damit die Aufnahme beginnt.
4. Drücken Sie die REC-Taste so lange, bis Sie ZWEI Pieptöne hören, dass die Aufnahme gestoppt wird.

Hinweis:

- Auf der USB- oder SD-Karte wird automatisch ein neuer Ordner erstellt, um Ihre Aufnahmen zu speichern.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden, wird die Aufnahme automatisch als große Lautstärke auf der Aufnahme auf der USB-Gerät gespeichert.
- Nach Abschluss des Aufnahmevorgangs drehen Sie den Funktionsschalter (PHONO_AUX_BT_USB/SD) auf USB/SD. Sie hören die Anzeige „USB-Modus“ oder „SD-Karten-Modus“. Das Gerät beginnt mit der Wiedergabe von Songs auf der USB/SD-Karte.
- Halten Sie im Wiedergabemodus lange die REC-Taste gedrückt, um auf den Aufnahmegerät zuzugreifen und Ihre Aufnahmen anzuhören. Drücken Sie die **[<] [>]**-Taste, um die gewünschte Aufnahme auszuwählen.
- Halten Sie während der Wiedergabe der Aufnahme die REC-Taste erneut gedrückt, um den Aufnahmegerät zu stoppen. Es werden weiterhin die Songs abgespielt, die zuvor auf dem USB-Gerät oder der SD-Karte gespeichert waren.

Löschen der Aufnahme von der USB/SD-Karte:

Drücken Sie während der Wiedergabe der Aufnahme die Taste **[BT/DEL]** so lange, bis Sie ZWEI Pieptöne hören, die anzeigen, dass die Aufnahme gelöscht worden ist.

GEBRAUCH EINER KOPFHÖRER/ OHRHÖRERS (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Maximale Ausgangsspannung 5 150 mV

WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS

Vor dem Anstecken eines Kopfhörers setzen die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unumkehrlich schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Players.

Achtung: Vermeiden Sie große Lautsprecher, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende des Auskabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Cinch- oder AUX-Eingang Ihres Audiogeräts.

1. Schalten Sie Ihre Audiogeräte ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, Bluetooth, USB/SD Karten oder AUX IN) und starten Sie die Wiedergabe.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Wenn Sie die Spitze der Nadel und führen Sie sie ein, indem Sie in Punkt "B" gezeigt, drücken.

Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

1. Wenn Sie den Decodierer des Plattenspielers öffnen oder schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie entweder an der Mitte oder an den Seiten.
2. Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit der Nadelspitze oder dem Plattenspieler.
3. Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Tuch in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.
4. Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
5. Wischen Sie den Staub ab und den Plattenspieler mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nur kleine Mengen Reinigungsflüssigkeit zur Reinigung des Staubschutzes und vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz, 0,15A Max
Ausgang: DC 5,0V ~ 1,0A, 5,0W
Max. Ausgangsleistung: 2 x 1W RMS

BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.4
Bluetooth: 2402-2480 MHz
Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 2 dBm
Bereichsbereiche: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer gefährlichen Spannung (im Gerät) hin.

Das Auszufahren können im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem Gerät befinden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFÄHR VERZÜBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

WARNHINWEIS:

- Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungsoffnungen des Gerätes unbedeckt.
- Das Auszufahren können im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem Gerät befinden Handbuch befinden.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät, für eine ausreichende Belüftung ein.
- Platzieren Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Bitten achten Sie beim Entsorgen der verbrauchten Batterien auf den Umweltschutz.
- Drücken Sie **[<] [>]** um den gewünschten Song der USB/SD-Karte auszuwählen, die auf der USB/SD-Karte gespeicherten Songs können ebenfalls ausgewählt werden.
- Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.
- Unter Einwirkung vorbeugender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardinstallationen wiederherzustellen.
- Unter Einwirkung vorbeugender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardinstallationen wiederherzustellen.
- Drücken Sie **[BT/DEL]** zum Ausschalten des Geräts. Er muss während des Gebrauchs leicht zugänglich sein. Um die Stromversorgung des Geräts komplett zu unterbrechen, muss der Netzstromadapter oder der Stromschalter abgetrennt werden.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, fallen alle gespeicherten Netzstromadapter. Verlegen Sie das Netzstecksel so, dass es weder eingeklemmt noch gequetscht wird. Ein beschädigtes Netzstecksel muss von einem Fachmann repariert werden.
- Verwenden Sie Ihre Kopfhörer oder Ohrhörer nicht mit zu hoher Lautstärke, um eine Gehörbeschädigung zu vermeiden.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werksseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Wenn Sie dieses Gerät einschalten möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nachgelagerten Wertstoffsammlerorte. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfälle).

Si el interruptor de DETENCIÓN AUTOMÁTICA se encuentra en la posición ON, el disco USB/SD no se reproducirá. Si el interruptor de detección automática se encontrará en la posición OFF, el disco NO se detendrá automáticamente cuando termine.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Si el interruptor de DETENCIÓN AUTOMÁTICA se encuentra en la posición ON, el disco USB/SD no se reproducirá. Si el interruptor de detección automática se encontrará en la posición OFF, el disco NO se detendrá automáticamente cuando termine.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido. Si el disco no se detiene, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que la última pista finalice. Si esto ocurre, ponga el interruptor de "AUTO-STOP" en posición "OFF". Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, pero en cuenta que no parará automáticamente. Deberá intervenir manualmente el brazo y volverlo a su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

Ciertos tipos de discos pueden tener un área de parada automática fuera del límite predefinido.