

consignes d'usage

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

FR

• **MISE EN GARDE** : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

• **MISE EN GARDE : NE PAS COUVRIR.**
Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.



• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du cordon est adaptée à la prise de courant.

• Branchez cet appareil sur une prise de courant facilement accessible.

• Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation non conforme aux instructions de la notice pourrait causer des dommages matériels ou blesser une personne.

- Pour éviter les risques de choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne débranchez jamais l'appareil de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à ne jamais tordre, nouer ni enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait l'endommager.
- Ne glissez jamais le cordon d'alimentation sous un tapis ou une moquette. Tenez-le à l'écart des zones de grand passage.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances à condition qu'ils soient correctement surveillés ou que des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil leur aient été fournies et que les risques encourus aient été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de tenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous surveillance permanente.

- Les enfants de 3 à 8 ans doivent uniquement allumer ou éteindre l'appareil, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale et que ces enfants soient sous surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler ni nettoyer l'appareil, ni réaliser son entretien.
- **ATTENTION** : certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.
- Soyez particulièrement vigilant en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e),
 - ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage,
 - ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- Apportez votre appareil dans un centre de service après-vente, où il sera contrôlé.
- N'obstruez pas les grilles d'aération de l'appareil, afin de garantir son bon fonctionnement et d'éviter toute surchauffe.

- N'introduisez jamais d'objet à l'intérieur de l'appareil (par exemple des aiguilles).
- Ne faites pas fonctionner votre appareil dans un environnement poussiéreux ou présentant des risques d'incendie.
- MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Ne placez jamais l'appareil près d'une source de chaleur radiante ou d'une prise de courant.
- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours et autres appareils produisant de la chaleur.
- L'accumulation de poussière dans les grilles d'aération est la cause la plus fréquente de surchauffe de l'appareil. Nettoyez-le régulièrement (voir paragraphe « Nettoyage et entretien »).
- Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez jamais les surfaces chaudes de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou de procéder à son nettoyage.
- Ne débranchez jamais l'appareil avant de l'avoir éteint.
- Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas et attendez qu'il ait totalement refroidi avant de le ranger.

- Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Si vous détectez de la fumée, une odeur ou un bruit anormal, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation.
- Ne placez jamais l'appareil juste en dessous d'une prise de courant.
- ATTENTION : utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- ATTENTION : n'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide tel qu'une salle de bain, ni à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'une piscine.
- ATTENTION : ne laissez jamais de l'eau s'introduire dans l'appareil.
- ATTENTION : ne touchez jamais l'appareil avec les mains humides.
- ATTENTION : ne couvrez jamais l'appareil, même temporairement, car il pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.
- ATTENTION : n'utilisez jamais l'appareil incliné ou couché sur un côté.

• **Sécurité thermique** : en cas de surchauffe de l'appareil, un dispositif de sécurité coupe automatiquement le fonctionnement de l'appareil. Débranchez alors l'appareil de la prise de courant et rebranchez-le après l'avoir laissé refroidir. Si votre appareil ne fonctionne plus, confiez-le au service après-vente de votre magasin revendeur, où il sera contrôlé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

• **Sécurité anti-basculement** : l'appareil est équipé d'un système de sécurité coupe-circuit, qui éteint l'appareil automatiquement si celui-ci bascule.

• **MISE EN GARDE** : cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante.

• N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans des petites pièces, lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

Recyclage des piles



• Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

• Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.

• Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

• Ne les incinerez pas.

ATTENTION !

• Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.

• Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.

• Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

Instructions for use

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference as needed.

• **WARNING:** To prevent a fire hazard, electric shock or injury, always be sure to follow major safety precautions before when using an electrical appliance.

• **WARNING: DO NOT COVER.** To avoid overheating, do not cover the heater.



- Before plugging in the appliance, make sure that the voltage in your home is the same as the voltage indicated on the appliance's rating plate and that the mains plug is suitable for the power socket.
- Plug this appliance into an easily accessible power outlet.
- This appliance is intended for household use only. Do not use it outdoors. Only use the appliance as specified in the manual. Any other use not in accordance with the instructions in this manual may damage property or injure people.
- To prevent electric shock, never immerse the power cord, plug or appliance in water or any other liquid.

- Never unplug the appliance from the power socket by pulling on the power cord.
- Never twist, knot or wrap the power cord around the appliance as this may damage it.
- Never slide the power cord under a carpet or rug. Keep it away from high traffic areas.
- Do not leave this appliance unattended when it is plugged in.
- This appliance can be used by children aged 8 and above and by persons with physical, sensory or mental impairment, or people with no knowledge or experience as long as they are properly supervised or given instructions on how to use the appliance safely and they understand the dangers involved.
- Children must not play with this appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are more than 8 years old and supervised.
- Children under 3 years of age should be kept away unless they are under continuous supervision.
- Children aged 3 to 8 should only be allowed to switch the appliance on or off provided that the appliance has been placed or installed in the normal intended position, and that these children are supervised or have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the potential hazards.
- Children aged 3 to 8 should not connect, adjust or clean the appliance, nor should they carry out user maintenance.

- **WARNING:** Some parts of this product can become very hot and cause burns.
- Special attention must be paid to children and vulnerable persons.
- Do not use this appliance:
 - if the plug or power cord are damaged,
 - if it has been dropped,
 - if there are visible signs of damage to the heater.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by your dealer, customer service department or a similarly qualified person, in order to avoid creating a hazard.
- Please take your appliance to a customer service centre for inspection.
- Do not block the appliance's air vents to ensure its reliable operation and protect it from overheating.
- Never insert any object inside the appliance (e.g. needles, etc.).
- Do not operate your appliance in a dusty or fire-hazardous environment.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Never place the appliance near a source of radiant heat or power socket.
- Keep the appliance away from heat sources such as radiators, heaters, ovens and other heat-producing appliances.

- The accumulation of dust in the ventilation grilles is the most frequent cause of overheating. Clean it regularly (see "cleaning and maintenance" section).
- To avoid any risk of burns, never touch hot surfaces on the appliance.
- Always unplug the appliance from the power point when not in use, before moving it or cleaning it.
- Never unplug the appliance before turning it off.
- Always unplug the appliance when not in use and wait until it has cooled down completely before storing it.
- The power cord must not come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- This appliance is not designed to be controlled by an external timer or discrete remote control system.
- If you detect smoke, a strange odour or sound, disconnect the power cable immediately.
- Never place the appliance immediately below a power socket.
- **WARNING:** Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Never use the appliance in a humid environment such as a bathroom, or near a bathtub, shower, sink or swimming pool.
- **WARNING:** Never allow water to enter the appliance.
- **WARNING:** Never touch the appliance with wet hands.

- **WARNING:** Never cover the appliance, even temporarily, as it may overheat and create a fire hazard.
- **WARNING:** Never use the appliance when tilted or lying on its side.

• **Thermal safety:** In the event of overheating, a safety device automatically switches off the appliance. In this case, unplug the appliance from the power socket and plug it back in once it has cooled down. If your appliance still does not work, take it to your retailer's customer service department to be inspected. The user may not perform any repairs.

• **Anti-tilt safety device:** The appliance is equipped with a safety cut-out system, which automatically switches off the appliance if it is tilted.

- **WARNING:** This heater is not equipped with a room temperature control device.
- Do not use this heater in small rooms, when they are occupied by persons unable to leave the room alone, unless constant supervision is provided.

Recycling the batteries



- Do not dispose of batteries with household waste. To protect the environment, dispose of batteries in accordance with current regulations.

Dispose of them in your nearest battery container or return them to your shop.

- Do not recharge non-rechargeable batteries, do not disassemble them, and do not throw them into a fire.
- Do not expose them to high temperatures or direct sunlight.
- Do not incinerate them.

WARNING!

- Only use the type of batteries specified in this manual.
- Replace batteries if they are spent or in case of leakage.
- Remove the batteries prior to an extended period of non-use of the appliance.

Anwendungshinweise

Lesen Sie folgenden Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie auf, um bei Bedarf Informationen darin nachschlagen zu können.

• **WARNHINWEISE:** Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bei der Verwendung elektrischer Geräte immer die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise.

• **WARNHINWEISE: NICHT ABDECKEN.**
Um zu vermeiden, dass das Heizgerät überhitzt, darf es nicht abgedeckt werden.



- Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannung in Ihrem Haushalt mit dem Typenschild übereinstimmt und ob der Stecker des Netzkabels für die Steckdose geeignet ist.
- Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht im Freien verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Jede nicht mit den Bestimmungen der Bedienungsanleitung konforme Verwendung kann Sach- oder Personenschäden verursachen.

- Um Stromschlag zu vermeiden, dürfen das Netzkabel, der Stecker und das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ab, indem Sie am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Das Stromkabel nicht verdrehen, verknoten oder um das Gerät wickeln, es könnte beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht unter einem Teppich oder einem Vorleger verläuft. Halten Sie die Durchgangsbereiche frei.
- Lassen Sie das an den Strom angeschlossene Gerät nicht unüberwacht.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder sicher in den Gebrauch des Geräts eingewiesen und über die Risiken informiert wurden.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern unter 8 Jahren gereinigt oder gewartet werden.
- Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät

nur ein- oder ausschalten, sofern letzteres in einer normalen, vorgesehenen Position platziert oder installiert wurde und Kinder beaufsichtigt werden oder für den sicheren Umgang mit dem Gerät geschult wurden und die potenziellen Gefahren verstehen.

- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einschalten, reinigen oder warten.
- **ACHTUNG:** Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.
- In der Gegenwart von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist besondere Vorsicht geboten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht:
 - wenn die Steckdose oder das Netzkabel beschädigt ist,
 - wenn das Gerät heruntergefallen ist,
 - wenn sichtbare Beschädigungen am Heizgerät vorliegen.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es von Ihrem Händler, seinem Kundenservice oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bringen Sie es in ein Kundenservicezentrum und lassen Sie es prüfen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht verstopft sind, um seinen ordnungsgemäßen Betrieb zu garantieren und es vor Überhitzung zu schützen.

- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät (z. B.: Nadeln ...).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen Räumen oder Umgebungen, in denen Brandgefahr besteht.
- **WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass.
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Quelle von Strahlungswärme oder einer Steckdose auf.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten fern.
- Die häufigste Ursache für Überhitzung ist die Ansammlung von Staub in den Lüftungsgittern des Geräts. Reinigen Sie es regelmäßig (siehe Abschnitt „Reinigung und Instandhaltung“).
- Um Verbrennungsgefahr zu vermeiden, berühren Sie niemals die heißen Oberflächen des Geräts.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, bevor Sie es verstellen oder reinigen.
- Ziehen Sie niemals den Stecker, wenn das Gerät noch eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie immer den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wegräumen.

- Das Stromkabel darf nicht mit den heißen Oberflächen des Geräts in Kontakt kommen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mittels externer Zeitschaltuhr oder separater Fernsteuerung bestimmt.
- Wenn Sie Rauch, einen anormalen Geruch oder ein anomales Geräusch bemerken, ziehen Sie sofort das Stromkabel aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose auf.
- **ACHTUNG:** Stellen Sie dieses Heizgerät auf eine waagerechte und stabile Fläche oder befestigen Sie es gegebenenfalls an der Wand.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung wie in einem Badezimmer oder in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines Schwimmbads.
- **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- **ACHTUNG:** Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an.
- **ACHTUNG:** Decken Sie das Gerät niemals ab, auch nicht vorübergehend, es könnte überhitzen und einen Brand auslösen.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gerät niemals in einer geneigten oder liegenden Position.

• **Thermische Sicherung:** Bei einer Überhitzung des Geräts schaltet ein Sicherheitssystem das Gerät automatisch aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn erst wieder ein, wenn das Gerät abgekühlt ist. Wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert, bringen Sie es ins Kundenservicecenter Ihres Händlers, um es prüfen zu lassen. Der Benutzer darf selbst keine Reparatur ausführen.

- **Antikipp-Sicherung:** Das Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem, das den Stromkreis unterbricht und das Gerät automatisch ausschaltet, wenn es umkippt.
- **WARNHINWEISE:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einem System zur Regulierung der Raumtemperatur ausgestattet.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht aus eigenen Kräften verlassen können, es sei denn, sie werden ständig überwacht.

Batterie-Recycling



- Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien zum Schutz der Umwelt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Bringen Sie sie zum nächstgelegenen Batteriecontainer oder zurück zu Ihrem Geschäft.

- Laden Sie niemals nichtaufladbare Batterien auf, nehmen Sie Batterien nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nicht verbrennen.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie ausschließlich den in dieser Anleitung angegebenen Batterietyp.
- Ersetzen Sie gebrauchte oder auslaufende Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.

gebruiksvoorschriften

Lees deze instructies zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt en bewaar ze zodat u ze kunt raadplegen als het nodig is.

- **WAARSCHUWING:** Om risico op brand, elektrocutie of letsel te voorkomen, dient u zich altijd aan de volgende belangrijke veiligheidsvoorschriften te houden als u een elektrisch apparaat gebruikt.

- **WAARSCHUWING: NIET BEDEKKEN.** Om oververhitting te voorkomen, het verwarmingsapparaat niet bedekken.



- Controleer, alvorens het apparaat aan te sluiten, of de elektrische spanning van uw woning overeenkomt met die van het typeplaatje van het apparaat en of de stekker van het stroomsnoer geschikt is voor het stopcontact.
- Sluit dit apparaat aan op een eenvoudig bereikbaar stopcontact.
- Dit toestel is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor gebruik buiten. Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing. Gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen kan materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken.

- Om risico op elektrocutie te voorkomen, het snoer, de stekker en het apparaat nooit onderdompelen in water of in een andere vloeistof.
- Het apparaat nooit uitschakelen door aan het stroomsnoer te trekken.
- Het stroomsnoer nooit buigen of om het apparaat rollen en er nooit een knoop in leggen. Hierdoor kan het beschadigd raken.
- Het stroomsnoer nooit onder een tapijt of vloerbedekking laten lopen. Het snoer verwijderd houden van plaatsen waar veel mensen langslopen.
- Laat het apparaat niet onbewaakt achter als het is aangesloten.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van minstens 8 jaar en door personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of met onvoldoende kennis en ervaring, mits zij onder deugdelijk toezicht staan of instructies over een veilig gebruik van het apparaat ontvangen hebben en zij de risico's daarvan begrepen hebben.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud van het apparaat mogen niet uitgevoerd worden door kinderen jonger dan 8 jaar en zonder toezicht.
- Zorg ervoor dat kinderen jonger dan 3 jaar niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.

- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat in- of uitschakelen op voorwaarde dat het op een juiste wijze geïnstalleerd of geplaatst is en dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's ervan goed begrijpen.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, instellen en schoonmaken en mogen het onderhoud ervan niet uitvoeren.
- **ATTENTIE:** Bepaalde onderdelen van dit product kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken.
- Extra oplettendheid is geboden in aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.
- Gebruik het toestel niet:
 - als de stekker of het stroomsnoer beschadigd zijn,
 - als het apparaat is gevallen,
 - als er zichtbare tekenen van schade aan de verwarming zijn.
- Als de stroomkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze vervangen worden door uw verkoper, diens serviceafdeling of door een erkende vakman om gevaar te voorkomen.
- Breng uw apparaat naar een klantenservice, waar het nagekeken zal worden.
- Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af om de betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en oververhitting te voorkomen.

- Steek geen enkel voorwerp in het apparaat (bv: naalden, enz.).
- Gebruik het apparaat niet in een stoffige omgeving of omgeving waar brandgevaar is.
- **ATTENTIE:** Om het risico op brand te verminderen, moet u textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op een afstand van minimaal 1 m van de luchtuitlaat houden.
- Plaats het apparaat nooit in nabijheid van een bron van warmtestraling of vlak onder een stopcontact.
- Houd het apparaat verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsapparaten, ovens en andere apparaten die warmte produceren.
- Stofophoping in de ventilatieroosters is de meest voorkomende oorzaak van oververhitting van het apparaat. Maak het apparaat regelmatig schoon (zie hoofdstuk “reiniging en onderhoud”).
- Raak de warme oppervlakken van het apparaat nooit aan om risico op brandwonden te voorkomen.
- Haal de stekker van het toestel steeds uit het stopcontact wanneer het toestel niet wordt gebruikt, voor u het verplaatst of voor u het reinigt.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact zonder het apparaat uit te hebben geschakeld.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en wacht tot het volledig afgekoeld is alvorens u het opruimt.

- Het stroomsnoer mag niet in contact komen met de warme oppervlakken van het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te laten starten met een externe timer of met een afstandsbediening.
- Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact in geval van rook, een geur of een vreemd geluid.
- Plaats het apparaat nooit vlak onder een stopcontact.
- **ATTENTIE:** Gebruik deze verwarming op een horizontaal en stabiel oppervlak, of bevestig hem aan de muur, indien van toepassing.
- **ATTENTIE:** Gebruik het apparaat nooit in een vochtige omgeving, zoals een badkamer of in nabijheid van een bad, douche, wastafel, zwembad.
- **ATTENTIE:** Nooit water in het apparaat laten lopen.
- **ATTENTIE:** Het apparaat nooit aanraken met vochtige handen.
- **ATTENTIE:** Bedek het apparaat nooit, zelfs niet tijdelijk, want dit kan oververhitting en risico op brand veroorzaken.
- **ATTENTIE:** Gebruik het apparaat nooit in schuine of liggende stand.

- **Thermische veiligheid:** Bij oververhitting van het apparaat zorgt een veiligheidssysteem ervoor dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Haal de stekker dan uit het stopcontact, wacht tot het apparaat is afgekoeld en doe de stekker weer in het stopcontact. Als uw apparaat niet meer werkt, breng het dan naar de klantenservice van de winkel waar u het gekocht heeft, waar het nagekeken zal worden. De gebruiker mag zelf geen herstellingen uitvoeren.
- **Antikantelbeveiliging:** Het apparaat is voorzien van een stroomonderbrekingssysteem dat het apparaat bij kanteling automatisch uitschakelt.
- **WAARSCHUWING:** Dit verwarmingsapparaat is niet voorzien van een systeem dat de kamertemperatuur regelt.
- Dit verwarmingsapparaat niet gebruiken in kleine ruimtes als zich hier personen in bevinden zonder toezicht, die niet in staat zijn de ruimte alleen te verlaten.

Recycleren van de batterijen



- Gooi batterijen nooit bij het huishoudelijke afval. Respecteer het milieu en gooi de batterijen weg volgens de geldende voorschriften.

Breng ze naar de dichtstbijzijnde batterijencontainer of breng ze naar uw winkel.

- Laad nooit niet-oplaadbare batterijen op, demonteer de batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.
- Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of aan direct zonlicht.
- Verband ze niet.

OPGELET!

- Gebruik enkel het soort batterij dat in deze handleiding wordt vermeld.
- Vervang de batterijen wanneer deze versleten is of lekt.
- Haal de batterijen uit het toestel wanneer het toestel lange tijd niet wordt gebruikt.

