

SE 3-18 SANS FIL (AVEC LA BATTERIE AMOVIBLE)

Ce détacheur compact et sans fil vous surprendra par son nettoyage au quotidien des textiles, mais aussi par sa mobilité maximale grâce à sa batterie 18 V incluse et par sa fonction de rinçage intégrée.



Référence 1.081-502.0

- Idéal pour nettoyer en profondeur les fibres de l'intérieur de la voiture.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie 18 V Kärcher Battery Power
- Avec flexible 2 en 1 et fonction de rinçage hygiénique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529006097
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Puissance absorbée	W	184
Largeur de travail	mm	75
Contenu du réservoir d'eau propre	l	1,7
Contenu du réservoir d'eau sale	l	2,9
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Voltage	V	18
Capacité	Ah	2,5
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 12 (2,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard	min	116
Courant de charge	A	1,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	3,6
Poids avec emballage	kg	6,2
Dimensions (L × l × H)	mm	446 × 225 × 261

Equipement

Variante		Batterie et chargeur inclus
Batterie		batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
Chargeur		chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
Longueur du tuyau d'aspiration	m	1,9
Buse de lavage pour le nettoyage des surfaces textiles		■
Buse d'aspiration pour le nettoyage par injection et extraction		■
Nettoyant		Nettoyant pour tapis & coussins 100 ml
Fonction de nettoyage		■
Rangement pratique du flexible et des accessoires		■
Rangement pour petites pièces		■
Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré		■

■ Standard.



Technologie Kärcher reconnue avec des buses pour fauteuils et fentes pour des résultats de nettoyage optimaux.

- Nettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres.
- Nettoyage rapide et sans effort grâce au système d'injection / extraction
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.



Batterie interchangeable 18 V

- Liberté de mouvement maximale grâce au fonctionnement sur batterie
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Fonction de rinçage hygiénique

- Après le nettoyage, l'appareil se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Cela permet d'éliminer toute saleté résiduelle et d'éviter les odeurs désagréables dues à l'accumulation de la saleté.
- Permet le rangement immédiat de l'appareil propre.

ACCESSOIRES POUR SE 3-18 SANS FIL (AVEC LA BATTERIE AMOVIBLE) 1.081-502.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Batterie Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
Batterie Power 18 V / 5 Ah	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Appareil de chargement rapide accessoire	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
Set Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Shoe!Cleaner SE 3-18	6	2.863-369.0	Nettoyage des chaussures rapide et sans gouttes ! Le Shoe!Cleaner est l'accessoire idéal pour nettoyer vos chaussures avec le détacheur sans-fil SE 3-18.	□
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via affichage LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	□
NETTOYER UN VÉHICULE				
Liquide lave glace concentré spécial hiv	8	6.296-168.0		○
Nettoyant spécial habitacle RM 651	9	6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les taches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une agréable odeur	○
NETTOYER UN TAPIS OU DE LA MOQUETTE				
Nettoyant pour tapis & coussins RM 519	10	6.295-771.0	Le nettoyant pour tapis & coussins RM 519 est idéal pour détacher et shampooiner vos moquettes, tapis, canapés et sièges de voitures. Sa formule assure un séchage rapide des surfaces.	○
RM 626	11	6.296-237.0		○
CARPET UND UPHOLSTERY CARE				
Produit de protection pour textiles RM 762	12	6.295-769.0	Le produit de protection pour textiles RM 762 est idéal pour les détacheurs et shampooineuses. Protégez vos textiles (moquettes, tapis, canapés, sièges de voitures) après les avoir nettoyés.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.